



LIMPIAVIDRIOS INALÁMBRICO LVBAT-6

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Asegúrese de que todas las personas que manipulen el limpiador de ventanas también estén familiarizadas con este manual.

- Utilice el dispositivo solo según lo indicado en este manual de instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de red corresponda al indicado en la placa del adaptador de carga.
- No deje el dispositivo desatendido cuando esté encendido.
- Al desconectar el adaptador de carga del tomacorriente, nunca tire del cable. Sujete el enchufe y tire de él.
- No permita que niños o personas no capacitadas manipulen el dispositivo. Manténgalo fuera de su alcance.
- Extrema las precauciones si se utiliza cerca de niños.
- No permita que el dispositivo se utilice como juguete.
- Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice un adaptador de carga si el cable o el enchufe están dañados. Contacte a un servicio técnico autorizado.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores u hornos. No lo exponga a la luz solar directa ni a la humedad.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.
- No introduzca objetos en las aberturas. No use el dispositivo si alguna abertura está obstruida.
- Tenga especial cuidado al utilizarlo en escaleras.
- Si la entrada de succión está bloqueada, apague el dispositivo y elimine la obstrucción antes de volver a usarlo.
- Apague el dispositivo y desconéctelo del tomacorriente antes de instalar accesorios, realizar mantenimiento o en caso de falla.
- Este dispositivo es apto solo para uso doméstico. No está diseñado para uso comercial.
- No aspire objetos encendidos como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice el dispositivo en ambientes húmedos ni aspire objetos mojados, líquidos o fluidos inflamables como gasolina.
- No sumerja el cable, el adaptador o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Revise regularmente el aparato y el cable del cargador para verificar daños. No encienda el dispositivo si está dañado.

- Apague el dispositivo y deje que se enfríe antes de realizar mantenimiento o después de usarlo.
- No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas superiores a 40°C.
- No toque las piezas móviles mientras el dispositivo esté funcionando.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Contacte a un servicio técnico autorizado.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas o mentales, o sin experiencia, si están debidamente supervisados o han recibido instrucciones de uso seguro y comprenden los riesgos.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños mayores de 8 años pueden limpiar el aparato si están supervisados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede anular la garantía del producto.

PRODUCTO



1. Cabezal aspirador con escobilla
2. Boquilla pulverizadora
3. Tapa del depósito de agua limpia
4. Depósito de agua limpia
5. Cable de carga USB tipo C
6. Tapa del depósito de agua sucia
7. Paño de microfibra
8. Botón de encendido/apagado
9. Gatillo de pulverización
10. Indicador de carga
11. Puerto de carga
12. Depósito de agua sucia



ANTES DEL PRIMER USO

1. Retirá cuidadosamente todos los elementos del embalaje y verifiqué que el producto no esté dañado.
2. Ensamblé el aparato siguiendo las instrucciones.
3. Cargé el producto durante 2 horas antes del primer uso.
4. Ahora el dispositivo está listo para usarse.

MONTAJE

1. Colocé el cabezal aspirador con escobilla (1) sobre el cuerpo principal del equipo. Vas a escuchar un clic cuando encaje correctamente en su lugar.
2. Usé el velcro para sujetar el paño de microfibra (7) al cabezal aspirador.

CARGA

Antes del primer uso, cargé el dispositivo durante 2 horas. Para uso continuo de aproximadamente 30 minutos, el equipo necesita cargarse durante 4 horas.

1. Conecté el cable al puerto de carga (11) del limpiador de ventanas.
2. Enchufé el cargador a la corriente. Mientras se está cargando, el indicador (10) se iluminará en rojo. Cuando la carga esté completa, se encenderá en verde.
3. Desconecté el cargador de la toma y luego retiralo del dispositivo.



Nota: Si el indicador está parpadeando, el dispositivo no se está cargando. Presioná el botón de encendido (8) para reiniciar el proceso de carga.

USO

Limpié el borde delantero de la escobilla (1) para eliminar cualquier impureza. Retiré la tapa del depósito de agua limpia (3) y llenalo con agua utilizando una jarra. No lo sobrellenes. Podés agregar una pequeña cantidad de limpiador para vidrios. Presioné el gatillo (9) para pulverizar la solución sobre la ventana y pasé el paño para quitar la suciedad.

Encendí el limpiador de ventanas presionando el botón de encendido (8).

Moví el equipo verticalmente de arriba hacia abajo hasta que la ventana quede limpia.

Mantené el dispositivo en la parte inferior del vidrio para aspirar el exceso de agua sucia.

Apagá el equipo cuando el depósito de agua sucia (12) esté lleno.

Abrí la tapa del depósito de agua sucia (6) y vacié el contenido.



Nota: Desconectá siempre el dispositivo del cargador antes de armarlo, limpiarlo o realizar mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. No sumerjas el cuerpo principal del dispositivo en agua.
- 2. Desenchufá siempre el limpiador de ventanas del cargador antes de limpiarlo o hacerle mantenimiento.
- 3. Lavá el paño de microfibra (7) con agua tibia y jabón. Dejálo secar completamente antes de volver a usarlo.
- 4. Para limpiar el exterior del dispositivo, usá un paño suave y húmedo, luego secalo bien.
- 5. Lavá el cabezal aspirador con escobilla (1) y la boquilla pulverizadora (2) con agua tibia y jabón.
- 6. Dejalos secar completamente antes de volver a colocarlos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No pulveriza	Asegurate de que el depósito de agua esté lleno. La boquilla de pulverización puede estar obstruida. Llená el depósito con agua tibia y presioná suavemente el gatillo para intentar desobstruirla. Si no funciona, contactá al servicio técnico.
Pérdida de agua	El depósito de agua puede estar sobrellenado o el depósito de agua sucia puede estar lleno. Verificá también el sello de goma del sistema de filtrado; si está dañado, contactá al proveedor para reemplazarlo.
No aspira	El dispositivo no está suficientemente cargado. Cargalo por completo antes de usar.

VIII. CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE:	3.6V
AUTONOMÍA:	20 min
CAPACIDAD:	Agua sucia 110 ml Agua limpia 80 ml
TAMAÑO MOPA:	255 mm
BATERÍA:	2000 mAh
FUNCIONES:	Spray, mopa y aspirado
ALIMENTACIÓN:	USB
INCLUYE:	Mopa

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.

2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.

3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.

4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.

5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

SERVICES OFICIAL

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos



OMAHA
HIGH PERFORMANCE TOOLS