



## ASPIRADORA PARA AUTO AM-12VK

### MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



*Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente*



*Gracias por la compra de su producto Omaha. Antes de empezar a utilizarla, le rogamos leer atentamente a fondo las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.*

## **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:**

- 1 - Asegúrese de que la ignición del vehículo esté encendida.
- 2 - Conecte la aspiradora a cualquier toma de encendedor de cigarrillos de 12V.
- 3 - Use el accesorio de aspiradora más adecuado para sus necesidades de limpieza.
- 4 - Después de usar, presione el botón de liberación del recipiente de polvo, retire el recipiente de polvo, quite el filtro y deseche la basura.
- 5 - Después de limpiar el filtro, vuelva a insertarlo en el recipiente de polvo y reconéctelo al cuerpo de la aspiradora.

## **CONSEJOS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

- 1 - La aspiradora solo debe usarse con una fuente de alimentación de 12V DC.
- 2 - El filtro debe estar asegurado en el recipiente de polvo para evitar que el polvo y la suciedad entren en el motor de la aspiradora.
- 3 - Mantenga la aspiradora limpia. Para obtener mejores resultados, limpie después de cada uso y permita que el filtro se seque completamente antes de reutilizarlo.
- 4 - Desenchufe la aspiradora del encendedor de cigarrillos después de terminar de limpiar.
- 5 - No use la aspiradora por más de 15 minutos a la vez, ya que puede sobrecalentarse. No use la aspiradora con adaptadores o convertidores de toma de cigarrillos de automóvil.

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

- 1 - Este producto NO es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- 2 - Los cables de alimentación y los componentes sueltos representan un riesgo para los niños y el mal uso de estos puede causar daños corporales graves o incluso la muerte.
- 3 - Tenga precaución al aspirar derrames.
- 4 - No permita que el agua entre en los componentes eléctricos, ya que esto puede dañar la unidad y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
- 5 - Mantenga el cable de alimentación y el adaptador lejos de bordes afilados, calor, líquidos y partes móviles.
- 6 - Los cables dañados pueden aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
- 7 - Nunca use una aspiradora que tenga un cable de alimentación dañado.
- 8 - Mantenga el cabello, la ropa suelta y pequeños objetos de valor alejados de la boquilla de succión y las partes móviles.
- 9 - Desconecte el cable de alimentación antes de hacer cualquier ajuste o cambiar los accesorios.
- 10 - No intente modificar o reparar la aspiradora.
- 11 - Inspeccione el producto antes de cada uso.
- 12 - Si el producto aparece dañado de alguna manera, no lo use.

# ESPECIFICACIONES

<b>VOLTAJE:</b>	12V
<b>POTENCIA:</b>	80W
<b>SUCCIÓN:</b>	4500Pa
<b>LARGO DE CABLE:</b>	3 mts
<b>CAPACIDAD:</b>	350 ml
<b>INCLUYE:</b> Cepillo   2 Boquillas estándar Boquilla larga   Manguera	



# **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

**1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.**

**2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.**

**3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.**

**4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.**

**5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia**

## **NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA**

### ***Los defectos originados en:***

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

**ATENCIÓN:** esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

### ***SERVICES OFICIAL***

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:  
[www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos](http://www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos)







**HECHO EN CHINA**